

智能巡检工具 使用指导手册



版权声明与使用须知

版权声明

©2025 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中可能包含本公司及可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行包括但不限于复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件著作权的行为。

使用须知

由于产品版本升级等原因，本手册内容会不定期更新。

本手册仅作为使用指导，其内所有陈述、信息和建议等均不构成任何明示或暗示的担保。本手册中的图形、图表或照片等仅用于说明示例，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。

1、该脚本只能在 IAM 服务器上安装并运行。解压安装包后，在解压的安装目录下执行 sh IACheckInstall.sh

2、安装完成后，即可全局执行 IACheck.sh，巡检 iam 及所有 iae

3、第一次执行时，需要根据提示手动录入各个 iae 的 ssh 登录信息，及 iam 的 pg 数据库密码

注：如果是 VDS 一体机，ssh 登录信息为宿主机的登录信息

4、第一次执行过后，即可通过全局命令：IACheck.sh，一键巡检 iam 及所有 iae

5、巡检详细结果记录在/opt/iacheck/log/ia_check_result.txt



视无界 智以恒